

SUSTITUCIÓN DE UN DISCO DE OP

1. Se copia el maestro de OP que hay en la oficina (2 discos en RAID)
2. Se pinchan los discos copiados en el ordenador en cuestión (ya sea en Campo o en la Oficina) y se arranca.
3. En una consola (Alt + F2), y entrando como root (password “brownie”) se le cambia la dirección IP (Ver listado de IP’s en el anexo):

```
op56_mm:/home/metro# ip-change.sh ip_propia netmask gateway
```

4. Se le cambia el hostname a la máquina:

```
op56_mm:/home/metro# hostname-change hostname dominio hostname_nuevo dominio_nuevo
```

donde hostname es el hostname actual que tiene el disco y hostname_nuevo es el nuevo que queremos poner. El dominio no hay que tocarlo, así que se puede poner cualquier cosa. El maestro está hecho como si fuera la op56_mm, por lo tanto si queremos poner el hostname de la op67_mm deberíamos hacer:

```
op56_mm:/home/metro# hostname-change op56_mm huihui op67_mm huihui
```

5. Siguiendo como root nos cogemos el repositorio de la OP que están en main1 de la siguiente manera:

```
op56_mm:/home/metro# scp metro@main1:/incoming/DistribOP/FichsConfiguracionOP67.tar /tmp
```

Si nos pregunta si queremos añadir el hosts le decimos que “yes”. La password para traernos el fichero es “metro1”. El número de la OP que tenemos que hacer es el numero que hay que poner en el fichero:

FichsConfiguracionOP67.tar para la op67

FichsConfiguracionOP68.tar para la op68, etc....

6. Una vez que tenemos el fichero repositorio en /tmp, lo descomprimimos desde el directorio raíz, es decir:

```
op56_mm:/home/metro# cd /
op56_mm:/# tar xvf /tmp/FichsConfiguracionOP67.tar
```

7. Reiniciamos la máquina y ya debería funcionar:

```
op56_mm:/# reboot
```

LISTADO DE IP DE LAS OP

Estas son las direcciones IP de todas las OP. La máscara es siempre 255.255.255.0 y el Gateway es siempre la dirección IP pero acabada en 1.

16.12.62.147	op30_mm	op30_mm_2	op30_Ventas_Seguridad_1
16.12.62.148	op31_mm	op31_mm_2	op31_Ventas_Seguridad_2
16.12.62.145	op32_mm	op32_mm_2	op32_Ventas_Estacion_1
16.12.62.146	op33_mm	op33_mm_2	op33_Ventas_Estacion_2
16.17.62.145	op34_mm	op34_mm_2	op34_America_Seguridad_1
16.17.62.146	op35_mm	op35_mm_2	op35_America_Seguridad_2
16.17.62.149	op36_mm	op36_mm_2	op36_America_Estacion_1
16.17.62.150	op37_mm	op37_mm_2	op37_America_Estacion_2
16.18.62.145	op50_mm	op50_mm_2	op50_Ministerios_Seguridad_1
16.18.62.146	op52_mm	op52_mm_2	op52_Ministerios_Seguridad_2
16.18.62.148	op51_mm	op51_mm_2	op51_Ministerios_Estacion_1
16.18.62.149	op53_mm	op53_mm_2	op53_Ministerios_Estacion_2
16.13.62.141	op54_mm	op54_mm-2	op54_Moncloa_Seguridad_1
16.13.62.142	op55_mm	op55_mm-2	op55_Moncloa_Estacion_1
16.13.62.144	op56_mm	op56_mm-2	op56_Moncloa_Estacion_2
16.13.62.145	op57_mm	op57_mm-2	op57_Moncloa_Seguridad_2
36.78.58.229	op58_mm		
16.4.254.179	op59_mm		
16.11.62.68	op65_mm	op65_mm-2	op65_Pacifico_Seguridad_1
16.11.62.69	op66_mm	op66_mm-2	op66_Pacifico_Seguridad_2
17.138.58.72	op67_mm	op67_mm-2	op67_Pacifico_Estacion_1
17.138.58.73	op68_mm	op68_mm-2	op68_Pacifico_Estacion_2
12.116.58.8	op75_ml1 op75_ml1-2		
12.116.58.9	op76_ml1 op76_ml1-2		
12.116.58.10	op77_ml1 op77_ml1-2		
12.116.58.14	op78_retros_ml1 op78_retros_ml1-2		
12.116.58.15	op79_retros_ml1 op79_retros_ml1-2		
36.78.76.8	oper_pci		