

Ficheros específicos necesarios para configurar un Ordenador de Estación del SIV

Fichero ó Directorio	Ubicación	Descripción
hosts	/etc	Fichero de S.O. para asociar Direcciones IP a nombres de equipos remotos
services	/etc	Fichero de S.O. para asociar Puertos TCP/UDP a nombres de servicios remotos
hostname	/etc	Fichero de S.O. que contiene el nombre propio de la máquina
dgrp.backing.store	/etc	Fichero de configuración de las Unidades de Integración de Subsistemas (UIS)
interfaces	/etc/network	Fichero de S.O. para configurar los interfaces de red ethernet del equipo
ttys*	/dev	Enlaces simbólicos a los puertos de comunicación serie
root	/var/spool/cron/crontabs	Configuración del contrab del superusuario
siv	/var/spool/cron/crontabs	Configuración del contrab del usuario "siv"
Siv	/etc/init.d	Script particular de arranque de la aplicación
logclean_metro	/etc/init.d	Script particular de tareas de mantenimiento diario, rotado de ficheros de trazas, etc.
.login	/home/siv	Fichero de S.O. con la configuración particular del usuario SIV y variables de entorno específicas para esa estación
.rhosts	/home/siv	Fichero de S.O. con los equipos a los que se permite comandos remotos
.autostart	/home/siv	Fichero particular que configura el auto-arranque de la aplicación
sun	/home/siv	Directorio que contiene los binarios / ejecutables de aplicación del SIV
CfgControl.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración general del proceso "control"
CfgConfig.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración específico del proceso "router"
CfgEquipo.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración específico del proceso "control"
CfgRouter.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración general del proceso "router"
CfgTipoEq.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración específico del proceso "control"
CfgTipoUI.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración específico del proceso "control"
CfgUI.CFG	/home/siv/sistema/V	Fichero de configuración específico del proceso "control"
CtrlMegaf	/home/siv/sistema/V	Directorio que contiene información para la configuración del proceso de megafonía
LibMegafonia	/home/siv/sistema/V	Directorio que contiene pregrabados de audio del proceso de megafonía
CfgAnden.CFG	/home/siv/sistema/V/Anden/<Directorio_de_proceso> *	Datos de configuración particular del Proceso (NroCarteles, NroFilasCartel, TCE asociado, ...)
CfgInfoAutom.CFG	/home/siv/sistema/V/Anden/<Directorio_de_proceso> *	Datos de configuración particular del Proceso (Estación anterior, posterior, terminal, siguientes, etc.)
CfgIPsCarteles.CFG	/home/siv/sistema/V/Anden/<Directorio_de_proceso> *	Para configurar las direcciones IP de carteles de la estación
CfgInfoMegafonia.CFG	/home/siv/sistema/V/Anden/<Directorio_de_proceso> *	Para configurar proceso megafonía en estaciones con correspondencia
xAndenMSG	/home/siv/sistema/V/Anden/<Directorio_de_proceso> *	Definición de los mensajes de texto del SIV activados en la estación
xMegafAndenMSG	/home/siv/sistema/V/Anden/<Directorio_de_proceso> *	Definición de los mensajes de audio del SIV activados en la estación
* <Directorio_de_proceso>: Hace referencia a carpetas como pueden ser L03Anden01, L03Vest02, TeleCancela01, CartelPAV02, SueloAnden01, etc...		